

Provozní a obsluhovací pokyny

Automatický parkovací systém Belgická 16, Praha 2

Maximální povolené rozměry vozidel	
Délka	5 050 mm
Šířka	2 050 mm
Výška	1 500 mm
Hmotnost	2 000 kg

Pokud rozměry nebo váha přesahují tyto limity, **nesmí** vozidlo do parkingu zajíždět. Do parkingu **nesmí** též zajíždět vozidla s **LPG pohonem**.

Ovládání parkingu

Levé tlačítko dálkového ovladače otevírá venkovní vjezdová vrata, pravé tlačítko poveluje parkovací systém. Při povelování musí být parking v klidovém stavu, tj. semafor svítí červeně a displej v průjezdu je zhaslý. Pouze v tomto případě je povel akceptován, což je potvrzeno zobrazením čísla ovladače na displeji. Pokud parking vykonává předchozí navolenou operaci, je nutno vyčkat na její dokončení.

Příjem vozidla do parkingu

- při příjezdu k objektu, řidič stiskne levé tlačítko na ovladači a vjezdová vrata se otevřou
- řidič stiskne pravé tlačítko dálkového ovladače, semafor začne blikat zeleně a na displeji se rozsvítí číslo ovladače
- řidič najede do průjezdu, spolucestující vystoupí, řidič zkontroluje obrys vozidla (sklopí nebo sundá anténu, sejme střešní nosič, popř. sklopí zpětná zrcátka)
- po otevření vrat parkingu řidič najede na paletu, při najíždění se řídí pokyny světelného panelu
 - šipka vpřed jízda vpřed
 - STOP parkovací poloha
 - šipka vzad jízda vzad
 - šipka vlevo překročen rozměr vlevo
 - šipka vpravo překročen rozměr vpravo
 - překročen rozměr nutno vyjet vozidlem z parkingu
- po rozsvícení STOP vypne řidič motor, zabrzdí ruční brzdou, vystoupí z vozidla, uzavře dveře vozidla a vyjde do průjezdu
- **současným** stisknutím pravého tlačítka ovladače a potvrzovacího tlačítka na řídicím panelu v průjezdu ukončí příjem. Vrata se zavřou a displej zhasne.

Výdej vozidla z parkingu

- řidič stiskne v průjezdu pravé tlačítko ovladače
- na displeji v průjezdu se rozsvítí číslo ovladače a semafor bliká červeně
- řidič vyčká otevření vrat parkingu, nastoupí do vozidla a vycouvá do průjezdu
- levým tlačítkem ovladače otevře řidič venkovní vrata a opatrně vyjede na ulici
- výdej se ukončí automaticky, vrata parkingu se uzavřou a displej zhasne

Zrušení příjmu

- pokud při příjmu po otevření vrat nezačne vozidlo najíždět na paletu do 2 minut, příjem se zruší a vrata se uzavřou
- příjem lze zrušit též **současným** stiskem pravého tlačítka ovladače a potvrzovacího tlačítka na řídicím panelu

Zrušení výdeje

- po otevření vrat parkingu lze navolený výdej zrušit **současným** stiskem pravého tlačítka ovladače a potvrzovacího tlačítka na řídicím panelu. Vrata se uzavřou, vozidlo se zaveze zpět do parkingu

V případě technických problémů informujte servis:

pan Šauer	775 557 839
pan Seibt	775 557 842

V případě, že po stisknutí ovladače nezačne blikat červené světlo na ovladači, zkuste vyměnit baterii.