

Provozní a obsluhovací pokyny

Belgická 20, Praha 2

Mechanický parkovací systém je určen pro parkování 17 osobních automobilů do maximálních parametrů

	Horní paleta	Střední paleta	Dolní paleta
Délka	5100 mm	5100 mm	5100 mm
Šířka	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Výška	1650 mm	1950 mm	1600 mm
Hmotnost	2000 kg	2000 kg	2000 kg

Řidič je povinen znát rozměry svého vozidla (dle technického průkazu) a před úmyslem zaparkovat se ujistit, že maximální rozměry povolené pro parkování nejsou překročeny. V případě překročení jednoho z výše uvedených limitů, nesmí být vozidlo v systému zaparkováno. Parkování vozidel s pohonem LPG není povoleno.

Obecné

Parkující vozidla jsou uložena na technologických paletách, umístěných ve 3 úrovních nad sebou. Příjem a výdej vozidel se provádí ve střední úrovni po automatickém otevření vrat zavezením vozidla na technologickou paletu nebo vyvezením vozidla z technologické palety.

Stisknutím levého tlačítka na ovladači se otevřou vjezdová vrata. Stisknutím pravého tlačítka na ovladači se ovládá samotný parkovací systém. Příslušná paleta se automaticky nastaví do střední úrovně a příslušná vrata se otevřou.

Z principiálních důvodů není možný současný přístup více jak jednoho uživatele. Další žádosti o přístup k paletám jsou řídicím systémem ignorovány a přijímány postupně po skončení předchozího předvoleného cyklu. Ukončení předvoleného cyklu přístupu k paletě je možné pouze signálem od téhož ovladače, který přístup k paletě vyvolal. V případě, že předvolený cykl není správně ukončen, celý parkovací systém je zablokován. Řidiči není umožněno opustit dvůr do té doby než jsou dveře zavřeny a signalizační světlo "PROVOZ" přestane blikat.

Příjem vozidel do parkovacího systému

- 1) Při příjezdu k objektu, řidič stiskne levé tlačítko na ovladači a vjezdová vrata se otevřou. Po projetí vozidla vratami a nastavené časové prodlevě se vrata automaticky zavřou.
- 2) Ve dvoře řidič stiskne pravé tlačítko na ovladači a na řídicím panelu na stěně mezi parkingy (pod schody) začne blikat signalizační světlo "CYKL". Příslušná paleta se automaticky nastaví do střední úrovně, vrata parkovacího systému se otevřou a tím je paleta zpřístupněna.
- 3) Spolucestující vystoupí z vozidla a řidič zaparkuje vozidlo na paletě. Řidič se ubezpečí, že na své paletě není nějaký předmět, který by přesahoval obrys palety.

POZOR: Při vystupování z vozidla dbejte zvýšené opatrnosti s ohledem na mezeru mezi sousedními paletami.
Nenechávejte živé tvory uvnitř vozidla.

- 4) Stiskněte **současně** pravé tlačítko na ovladači a tlačítko na řídicím panelu. Vrata parkovacího systému se automaticky uzavřou.

Výdej vozidel z parkovacího systému

- 1) Ve dvoře řidič stiskne pravé tlačítko na ovladači a na řídicím panelu na stěně mezi parkingy (pod schody) začne blikat signalizační světlo "CYKL". Příslušná paleta se automaticky nastaví do střední úrovně, vrata parkovacího systému se otevřou a tím je paleta zpřístupněna.
- 2) Řidič vyjede s vozidlem z palety.
- 3) Stiskněte **současně** pravé tlačítko na ovladači a tlačítko na řídicím panelu. Vrata parkovacího systému se automaticky uzavřou.
- 4) Stiskněte levé tlačítko na ovladači a vjezdová vrata se otevřou. Po projetí vozidla vratami a nastavené časové prodlevě se vrata automaticky zavřou.

V případě technických problémů informujte servis: pan Šauer 775 557 839
pan Seibt 775 557 842

V případě, že po stisknutí ovladače nezačne blikat červené světlo na ovladači, zkuste vyměnit baterii.